

DAS WICHTIGSTE ZUERST

Reinige die SPRINGFORM vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel oder in der Spülmaschine.

Verwende kein scharfes Reinigungsmittel, keinen Scheuerschwamm, sortiere die SPRINGFORM in der Spülmaschine nicht direkt über den Heizstäben ein und verwende **keinen Spülmaschinenduft**.

Stelle die SPRINGFORM nicht in offene Flammen, auf Herdplatten, auf den Boden des Backofens oder auf andere direkte Wärmequellen.

Hebe die SPRINGFORM **nie** nur an dem Silikonrand an, sondern immer unter der Platte. Das Silikon dehnt sich durch die Hitze aus, wodurch die Platte aus der Form rutschen kann.

Die Bodenplatte darf nicht schockartig abgekühlt werden, da sie sonst brechen kann.

Silikonformen absorbieren mit der Zeit Fett aus dem Backgut. Nach längerer Lagerung kann dieses austreten, beeinträchtigt die Funktion der Form jedoch nicht. Wir empfehlen, die Backform in diesem Fall vor der nächsten Benutzung heiß zu spülen.

Die SPRINGFORM hält Temperaturen von -40 °C bis $+230\text{ °C}$ stand und kann auch in der Mikrowelle verwendet werden.

