


TRANSPORT- UND AUFBEWAHRUNGDECKEL

Wichtig: Den Deckel nicht im Backofen oder in der Mikrowelle verwenden!



Lasst eure Speisen optimalerweise komplett abkühlen, bevor ihr den Deckel aufsetzt, sonst bildet sich Kondenswasser unter dem Deckel. Das ist zwar gesundheitlich unbedenklich, lässt aber das Gebäck durchweichen.

Um den Deckel aufzusetzen, müssen die Seiten ein wenig aufgespreizt werden. Durch die Spannung wird gewährleistet, dass die Form luftdicht verschlossen wird.

Der Deckel kann in der Tiefkühltruhe verwendet werden, um z. B. Eis oder andere Speisen lange haltbar aufzubewahren.

